

板脚デスク 組立説明書

簡単に組み立てができます。プラスドライバーのみご準備ください。

キズ防止の為、カーペット等の上で作業をされることをお勧めいたします。

サイズによっては重量がございます。起こす際には力が必要ですので2名以上での作業をお勧めします。

お届け内容：

天板×1

板脚×2

ジョイントボルト20個

①



②



天板を裏返しにして、
床に置きます。
板脚を逆さにして、
穴位置を合わせます。

③



付属のジョイントボルト
を穴に差し込み、天板
裏の鬼目ナットと合わせ
ます。片脚で8箇所。
最初からきつく締めず、
ボルトが少し浮く位
手で軽めに締めるのが
ポイントです。

④



板脚の側面から、
ジョイントボルトを
差し込み、幕板の鬼目
ナットと合わせ、
手で軽く締めます。
片脚2箇所。

⑤



②と③で、軽く締めた
ジョイントボルトを
ドライバーを使って
しっかり締めます。
合計10箇所。

⑥



片方も同様に行い、
脚部の連結が完了です。

⑦



テーブルを起こします。
サイズによっては
重量がありますので、
ご注意ください。

⑧



キズ防止の為に床に
敷いたカーペットを
取り外して設置し、
完成です。