

棚脚 組み立て方法（3通り）

【頑丈】天板の鬼目ナットに位置を合わせて、付属のジョイントボルトで連結。

【簡易】天板と棚脚を木ネジで取り付け。

【より頑丈に】ジョイントボルトで連結した後、さらに木ネジで取り付けます。

【簡易】の木ネジだけの連結は、不安定な場合がございます。

より頑丈にお使いいただく為に、ジョイントボルトと木ネジ、両方で連結されることをおすすめいたします。

※棚脚にはあらかじめジョイントボルト用穴(4箇所)と木ネジ用穴(6箇所)が開いております。



【頑丈に】天板裏の鬼目ナットに位置を合わせ、4箇所ジョイントボルトで連結します。



【簡易】6箇所木ネジでとめます。
好きな位置でネジ留めできます。