

最初から全部  
取り付けずに  
4箇所止めるのが  
ポイントです。



Aを取り付ける位置を  
決めます。



木ネジでAを  
取り付けます。



残っていた鬼目と  
ジョイントボルトを  
しっかり連結します。



反対側も同様に  
行います。



取り付け完了。

※参考画像は  
反り止めを使用  
しております。

